
# **Panasonic**

# 取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)



#### 室内ユニット品番

CS-HX285C CS-HX805C2 CS-HX365C2

CS-HX405C2

CS-HX565C2

CS-HX635C2

CS-HX715C2

室外ユニット品番

CU-HXシリーズ



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.4~5)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.6)と仕様(P.56~57)でご確認ください。

保証書·据付工事説明書 別添付

パナソニックの会員サイト

「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください

詳しくはP.43をご覧ください



# 寒い冬、暖房運転の強い味方!



「パワフル」で高温の風が出ます。 暖房感を強く感じたいときに。

「もっと」で、足元までポカポカ。



自動で おそうじ 運転

運転を止めると 自動で「おそうじ運転」 が始まります。



フィルター おそうじ運転

(約16分~60分間)

本体内部 おそうじ運転 (約40分~85分間)


●運転条件(P.40)に合わない場合は おそうじ運転を行いません。 選べる おそうじ

自動で 終了 生活スタイルに 合わせて 選べるおそうじ。 (P.27~29)

- ●おそうじタイマー
- ●手動おそうじ運転
- おでかけクリーン
- カビみはり



# パナソニック スマート アプリ



# もくじ

ペーシ

	必ずお読みください	
Ī	安全上のご注意	4
	各部の名前と役割・付属品	6
	お願いと準備	8
	使いかた	
	運転する ····································	10
	●おはようチャージ	10
	風向・風量を調節する	12
	<ul><li>●センサー</li><li>●パワフル/ロング</li><li>●もっと</li><li>タイマーを予約する</li></ul>	14
	●おやすみ切タイマー	17
	●入タイマー/切タイマー ●コインタイマー	
	停止中に室温みはりを使う	17
	温度などを見る(お知らせ)	18
	電気代を見る	19
	お買い上げ時の設定を変更する(メニュー) …	20
	お手入れ	
	おそうじ運転を使いこなす	27
	<ul><li>●おそうじタイマー</li><li>●手動おそうじ運転</li><li>●おでかけクリーン</li><li>●カビみはり</li></ul>	
	汚れが気になるとき	30
	もっと詳しく知りたいとき	
	快適おまかせ・冷房・除湿切換・暖房について…	32
	●霜取り運転・エネチャージ	32
	「ナノイー」について	34
	エコナビについて	35
	センサーについて	36
	風向・風量自動時の風の動き	37
	おそうじ機能について	40
	タイマーなどの優先動作について	42
	必要なとき	
	こんなときは/ご愛用者登録	43
	パナソニック スマート アプリについて …	44
	よくあるお問い合わせ	46
	故障かな?	48
	タイマーランプが点滅するときは	55
	仕様について	56
	長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について・・・	58
	保証とアフターサービス	59 ≠≠π
	ご相談窓口 裏	<b>交</b>

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容「です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感雷、 大けがを防ぐために

# 異常・故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)



#### 異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- ・こげ臭いにおいがする。
- 必ず守る・異常な音やガタガタと振動する。
  - 室内ユニットから水が漏れる。
  - ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
  - ・風量が調節できない。
  - ・運転しても、すぐに停止する。

### ・停止しても、風が止まらない。 すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

# 電源のプラグやコードは



- ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
- 運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)
- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- 東ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- コードを持って抜かない。 (断線による発熱や火災の原因)



- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこりを乾いた布で ふき取る。(湿気などで絶縁不良となり、 発熱や発火、火災の原因)



# 必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

必ず守る (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)





# リモコン用乾電池の取り扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- 乾電池は、⊕ ⊝を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または専門業者 に依頼してください



# 据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者 必ず守る に次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。
  - (冷媒が火気に触れると有毒ガスの発生や火災の原因)
  - 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
- ●指定冷媒を使用していること。 (指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障 や破裂、けがなどの原因)
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

### 漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために

# 1 注意



### 室内ユニットは

- ■ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。 (水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- ●風を動植物に直接当てない。
- ■雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに 触れない。(感電の原因)
- ●精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに 使わない。(品質低下などの原因)
- ●冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度 80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニット から水滴が落ちて、家財などの汚損の原因)
- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



# お手入れ時は

お客様自身で、内部の洗浄はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)



### 室内ユニットは

吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)




# 冷やしすぎない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に 直接当てたり、冷やしすぎたりしない。 (体調をくずす原因)
  - ・特にお子様や高齢者にはご注意ください。



# 室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)





### 室外ユニットは

- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたり しない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- ●側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 据付台を破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



### ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットから水漏れの原因)



### 床などにワックスをかけるときは

● エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成分が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因)

・ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十分に 換気をした後、運転してください。

### お手入れ時は



- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。



●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)





# 長期間使用しないときは

■電源プラグを抜く。 (ほこりによる発熱や発火の原因)



# 燃焼器具といっしょに 運転するときは

必ず守る

- こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- ■燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。 (不完全燃焼の原因)




# 据え付けや移動のときは

● 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する。(発火の原因)

# 各部の名前と役割・付属品

#### 室内ユニット




#### 表示部(本体ランプ)運転や設定の状況をお知らせ

■ 運転 ■ タイマー ■ おそうじ ■ ナノイー ■ おはようチャージ **©ENECHARGE ■ ECONAVI** 

ランプ名	色	状態	お知らせしている内容	
 運転	緑	点灯	快適おまかせ・冷房・除湿切換・暖房・「ナノイー」運転中(P.10)	
压机	N/K	点滅	快適おまかせ運転開始時・暖房運転開始時、または霜取り運転中(P.32、33)	
タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマー、入/切タイマー、コインタイマー予約中(P.14~16)	
914-		点滅	本体の異常(P.55)	
おそうじ	橙	点灯	フィルター・本体内部おそうじ運転中(P.28、29、40、41)	
ナノイー	青	点灯	「ナノイー」運転中(P.10、34)	
おはようチャージ	橙	点灯	おはようチャージの予熱中(P.11)	
<b>ECONAVI</b> (エコナビ)	緑	点灯	エコナビ(日射センサー)設定中(P.10、35)	

#### 室外ユニット




#### 付属品

- リモコン
- 単3形アルカリ乾電池(2本)
  - … 1 年未満で消耗することがあります。(最初に使用するために付属しています)
- リモコンホルダー
- リモコンホルダー 取付用ネジ(2本)



#### リモコン



# お願いと準備



#### ✓ まず、室内・室外ユニット周辺の確認を!

#### 〈室内ユニット〉

- □ 吸込口・吹出口付近がタンスなどでふさがれていませんか?
- □ 火災警報器は吹出口から 1.5 m以上離れていますか?
- □ テレビやラジオは、1 m以上離れていますか? (映像の乱れ、雑音の原因)


#### 〈リモコン〉


- □他のリモコンのボタンが押されていませんか?(リモコンラックなどに当たって押されていると、 混信して送受信できない原因)
- □ 1 つの部屋で2台のエアコンを使うときは、混信を防ぐ設定にできます。お買い上げの販売店へご相談ください。




#### 〈室外ユニット〉

- □ 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか?
- □ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- □ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になったり 動植物に直接当たったりしませんか?
- □ テレビやラジオは2 m以上 離れていますか? (映像の乱れ、雑音の原因)





※スペースを確保してください。






操作は、室内ユニット正面から 7 m以内で行ってください。

●受信は音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容		
ピー	停止		
ピッ	運転開始や設定、 設定の取り消し		
ピッピッ	設定温度の上限 または下限		

#### ●リモコンホルダー(付属品)

リモコンを壁に掛けて保管できます。



### リモコンの乾電池について


#### ■乾電池は

- ●寿命は約 1 年です。 消耗すると、送受信しにくくなったり、冷房などを 押しても「停止 | を表示したりします。
- ●長期間、使わないときは、取り出してください。 (液漏れ防止のため)
- ●乾電池が切れたときは、本体で応急運転が できます。(P.43)

#### ■乾電池を交換するときは

- ●単3形アルカリ乾電池(LR6タイプ)を2本同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります)
- ●充電式電池(Ni-cd、ニッケル水素など)は使わないでください。 (サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- ●交換後、日時を合わせてください。 また、メニューで設定していた内容を、室内ユニットからリモコンに受信させてください。(P.20)

### リモコンに乾電池を入れる 裏ぶたを開ける リモコン表示部 乾電池を入れる ●表示が出ないときは、 抈 旧 ツメ 点滅 乾電池を入れ直す 裏ぶたを閉める ●ツメを先に入れて パチンと音がするまで ○側から入れる



するとき

日時

(表示している内容 で設定されます)

(点滅)

(点滅)

(点滅)

(点滅)

(点灯)

# 運転する



### 運転の種類を選んで運転する (P.32)



快適おまかせ

# 快適おまかせ


- …季節に合わせて、運転の種類(冷房・暖房・ 冷房除湿)を自動でコントロール
  - ●季節を正確に判断させるため、日時は必ず 合わせておいてください。(P.9)



# 冷房



# 押すたびに



「標準」温度(快適と感じる温・湿度)まで 自動調節。暑いと感じるときは「標準」~ 「標準 | -3 ℃ の範囲で調節できます。



#### …冷やしながら湿気を取る

16 °C ~ 30 °Cの範囲で温度調節できます。




- …洗濯物や布団を乾かす
  - 温度調節はできません。



# 暖房

- ●朝の運転開始時、すぐに温風を出したい ときは、おはようチャージを設定してく ださい。(P.11)
- ●暖房運転開始時に、高温の風で運転したいときは、パワフルを設定してください。 (P.13)(風が出るまで数分かかります)
- ●お買い上げ時には、エコナビと「ナノイー」が同時に働くように設定されています。(P.34、35)



### ■ エコナビの取り消し/設定をするとき



調節範囲: 16 ℃~30 ℃ 冷房は20℃以上で調節してくだ さい。(露付きの原因)



●日当たり具合の変化に応じて 温度を調節し、ムダを抑えます。 (P.35)


ナノイー

運転

(緑) (青)

■ エコナビとセンサーがどちらも設定されているときは体感温度、それ以外と除湿のときは室内温度を調節します。(P.18)

# 「ナノイー」を単独で運転する(P.34)






停止

#### ナノイ-ナノイ-

- ●停止中に押すと単独で運転できます。
- ●単独運転時は、温度調節ができません。
- ●冷房などの運転中に押すと、「ナノイー」の取り消し・設定ができます。







# おはようチャージを設定する(暖房時)

朝の暖房を開始する時間帯を学習し、その時間帯に暖房するとすぐ温風が出せるように予熱 運転を行います。 設定の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。 (P.9)

#### 運転中または停止中に

メニュー

項目を選ぶ

「おはようチャージ 動作あり」を設定する

おはようチャージ ↔ 動作なし

おはようチャージ ↔ 動作あり

3 | 決定

**室内ユニットに向けて確定する**(変更内容が記憶されます)

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

#### ■ 取り消すとき

上記2の手順で「おはようチャージ 動作なし」に設定する。

#### お知らせ

- ●予熱中に運転を始めても、本体が十分温まっていないと、すぐに風が出ないことがあります。(運転ランプが点滅)
- ●シーズン中に暖房を長期間で使用にならない場合は、「おはようチャージ 動作なし」にすることをおすすめします。(1回の予熱は最長2時間で、消費電力は約350W\*です) ※ CS-HX405C2、当社家屋形実験室(洋室14畳)において、屋外温度2℃、室温11℃で予熱した場合。
- ●予熱運転開始条件: 室温約 18 ℃以下・屋外温度約 10 ℃以下で、前回の運転を暖房で停止したとき。

# おはようチャージとは?

#### 学習

午前3時~10時の暖房開始時刻を学習。(よく利用される時間帯を2つまで記憶します)



#### 予熱運転

学習した時間帯の前から、 予熱開始。(最長60分前)



運転ランプは点灯しません。

- ●前回の運転が暖房のときのみ、 予熱されます。
- ●1つ目の時間帯の予熱中に 暖房を始めたときは、2つ目の時間帯には予熱されません。

#### すぐ暖房!

暖房ボタンを押すと、すぐに温風が出ます。



●暖房ボタンを押さなかったときは、学習した時間帯後、約60分で予熱運転が終了します。

# 風向・風量を調節する

お買い上げ時は、センサーが設定されています。


ひと・ものセンサーが人の居場所と活動量を、床温センサーが床などの温度を検知し、人の居場所を中心に空調を行います。

複数の人がいる場合には、それぞれの居場所、活動量と周辺温度に合わせて風向・風量・ 温度を自動調節します。

#### センサーで自動調節したい(P.36、37)

風よけ/センサー

押すたびに



- ●衣類乾燥とナノイー単独運転時には設定できません。
- 「風上下」 「風左右」 「風量」 のいずれかを押すと、センサーは取り消され、前に設定していた風向・風量になります。

また、ロングを設定したときも、センサーは取り消されます。

#### お好みで調節したい (P.38)

風上下

押すたびに




(冷房・除湿切換・ナノイー) 単独運転時の表示

- ► は風を天井に向け、冷風を体に直接当てません。
- 🧻 (暖房時)は、風を床に向け、温風を足元から届けます。

#### 風左右

押すたびに



●ロングを設定しているときは、風向の表示が長くなります。例: (する)広いリビングの奥やエアコンの横でもしっかり風を届けます。

#### [風量]

押すたびに



- ●「風量静」は能力を抑えた静かな運転です。
- ●除湿と衣類乾燥の運転時は「風量自動」になり調節できません。








- ■風向・風量は、快適おまかせ運転時も調節できます。
- ●パワフル設定時、風向 の上下・左右は調節で きます
- ●ロング設定時、風向の 左右は調節できます。
- 風向・風量自動時の風の動きは→ P.37~39

### パワフル/ロングで風を感じたい(P.37~39)

#### パワフル /ロング 押すたびに



- …冷房感・暖房感を強く感じる運転。暖房運転開始時には、高温の風が出ます。
  - ■温度調節は、リモコンの表示より冷房・冷房除湿で低め、暖房で高めに なります。
  - ■風量は自動になり、冷房感・暖房感が快適に得られるように、風量が弱め になることがあります。
  - ●「エコナビ」または「風量」を押すとパワフルは取り消されます。
  - ●除湿、衣類乾燥、ナノイー単独運転時には設定できません。
- …部屋の奥や左右の奥まで風を届けます。
  - ●風向上下と風量は自動になります。
  - ●センサーは取り消されます。
  - 「エコナビ」「風量」「風上下」「センサー」のいずれかを押すと、 ロングは取り消されます。
  - ●快適おまかせ、冷房、暖房運転時のみ設定できます。

●パワフルまたはロングを設定すると、エコナビが取り消され、設定温度が「体感」になっていた場合は室内温度の 調節に切り換わります。

### もっと温かい風・もっと涼しい風に当たりたい(P.37、38)

#### 「暖房」「冷房」ボタンで運転中に

### もっと

暖房時:強温風が吹き出します。 「もっと暖房」「あと45分」を2回表示後



▶ 約45分後、元の暖房に戻る

残り時間(1分単位)

- ●快適おまかせと除湿切換の運転中は使えません。
- ●もっとを設定すると、エコナビは取り消されます。
- 元の暖房・冷房に戻すとき

もう一度押す。

冷房時:強冷風が吹き出します。 「もっと冷房」「あと30分」を2回表示後



▶ 約30分後、元の冷房に戻る

残り時間(1分単位)

# タイマーを予約する①

#### おやすみ切タイマー(下記)

決めた時間がたったら運転を止めたい

●自動で温度調節され、冷やしすぎ・ 暖めすぎを防ぎます。

#### 入/切タイマー(P.15)

決めた時刻に、運転を入/切したい




●入タイマーと切タイマーは1日2つずつ予約でき、取り消すまで毎日繰り返されます。(入1、切1、入2、切2)

#### コインタイマー(P.16)


決めた金額分運転したら、止めたい



- ●運転時間の目安は、前回までの運転 の消費電力量を基に算出されます。
- ●残時間の目安はお知らせボタンで 確認できます。(P.18)(残時間は、 運転状況により途中で変わること があります)



- ●おやすみ切タイマー運転は、冷やしすぎ、暖めすぎを 防ぎます。設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切 タイマー設定から1時間たつと、温度や風向、風量を次の ように自動調節します。(もっと設定中(P.13)を除く)
  - 設定温度は冷房、冷房除湿時に約1℃上がり、暖房時 に約1℃下がります。
    - その後、ご自身で設定温度を変更された場合は、変更 内容を学習し、次の運転時に自動調節する温度を補正 します。(設定温度を上げた場合は、少し高めに。下げ た場合は、少し低めに)
- 風量は弱くなります。冷房のセンサーまたは上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- ●おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそうじ運転を行いません。フィルターおそうじ運転は、エアフィルターの汚れ度合いに応じて行われますが(P.40)おそうじ運転をさせたくない場合は、フィルターおそうじ運転のタイマー予約(P.28)で決めた時刻に運転できます。



### 決めた時刻に運転・停止する (入タイマー/切タイマー)

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。 (P.9)



#### 【 入タイマー「入 1」を予約する (切タイマー「切 1」を予約する)

例: 「入1」に7時を予約する。

] 入①



(切タイマーは 切の)を押す)

▶ 予約時刻を設定する





●押すたびに10分単位で変わり、 押し続けると早送りできます。 (夜の12時は「0:00」)

→ 予約時刻を確定する



「送信完了」を表示後

#### 【入タイマー「入2」を予約する(切タイマー「切2」を予約する)

】 入② 2回押す

(切タイマーは 切の を2回押す)

2 上記2~3の手順で予約を確定する。

●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。


#### ■ 予約を取り消すとき

「入 1」または「入 2」、「切 1」または「切 2」を 選んで、**取消**を押す。 (すべての予約を取り消す ときは、**取消**のみを押す)

#### ■ 予約時刻を確認するとき

例:「入1」「入2」を確認する。

入の を押すたびに




#### ■ 予約時刻を変更するとき

予約と同じ手順 1~3で変更する。

- ●「入タイマー」は、予約時刻に設定温度近くになるよう、 早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- ●「入タイマー」での運転は、停止前に設定していた内容で 始まります。
- ●現在時刻は、予約をすると消えます。
- ●1日に2回の予約をしているときは、次に動作する時刻を表示します。

# タイマーを予約する②

タイマーなどの優先動作について ▶ P.42



### 決めた金額分運転したら停止する (コインタイマー)

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。 (P.9)



例:60円を設定する。

] [コイン®]



→ 金額を設定する





●押すたびに変わります。

•50円~100円 :10円単位 •100円~500円:50円単位

\* 1

金額を確定する



「送信完了」を表示後、運転時間の目安を表示します。



2回ずつ 表示



(表示例)



●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

#### ■ 予約を取り消すとき

**コインの**を押したあと、

取消を押す。

#### ■ 残りの運転時間を確認するとき

| お知らせ | (P.18)

●残時間の目安は、運転状況により途中で変わることがあります。


#### ■ 金額を変更するとき

予約と同じ手順 1~3で変更する。

- ●運転時間の目安は、前回までの運転の消費電力量を基に算出されます。
- ●運転時間の目安は、室内ユニットからリモコンに情報が送信されて表示されます。 (受信できなかったときは、表示されません)
- ●停止中に設定すると、停止前の運転内容で運転が始まります。
- ●コインタイマーで停止すると、リモコンの表示は運転状態のままで「停止」を表示しません。

# 停止中に室温みはりを使う

停止中に部屋の温度などを検知し、自動で冷房または暖房(室温みはり運転)を開始したり、停止したりします。 部屋の温度が高くなりすぎたり、低くなりすぎたりするのを防ぎます。



#### 運転条件

- ・部屋の温度・湿度が高くなりすぎたとき冷房室内ユニット天面付近の温度が31℃以上、湿度が60%以上の状態が10分間続いたとき。
- ・部屋の温度が低くなりすぎたとき暖房 室内ユニット天面付近の温度が15℃以下の 状態が10分間続いたとき。

#### ■ 室温みはり運転を止めるとき



# 室温みはり



(運転ランプ消灯)


●室温みはりの設定も同時に取り消されます。室温みはりを続けたいときは再設定してください。

#### ■ 室温みはりの動作例

▼停止								冷房
リモコン表示	リモコン表示 冷房 おそうじ			室温みはり			冷房	
	冷房 運転	フィルター おそうじ運転	本体内部 おそうじ運転	停止		室温みはり		冷房運転
室温みはり運転	室温。	みはり設定		約30分後、 室温みはり 開始	室温みはた条件になると開始	)運転(冷房) 涼しくなる と停止	室温みはり運転再度、条件になると開始	室温みはり 中断(次回 の停止時に 再開)

- ●熱中症や低体温症を防止する機能ではありません。室内 ユニットの設置位置や使用環境によっては温度や湿度を 誤検知して運転しないことがあります。補助機能として お使いください。
- ●室温みはり運転中は運転ランプ(緑)が点灯します。 設定温度・風量・風向は自動となり、調節できません。 調節したいときは、運転開始ボタンで運転後、調節してく ださい。センサーとエコナビは動作しません。 「ナノイー」を設定していたときは動作します。
- ●冷房などの停止後(おそうじ運転停止後)約30分間は、 温度・湿度の誤検知防止のため、室温みはりは動作しま せん。(室温みはり運転が自動で止まった後も同様)
- ●室温みはり運転は切タイマーで停止しません。(P.42) また、オートオフ機能(P.24)も働きません。
- ●室温みはり運転が自動で止まった後にも、おそうじ運転をすることがあります。(P.40、41)
- ●旅行などで長時間ご使用にならない場合は、室温みはりの設定を取り 消しておくことをおすすめします。(運転条件になると運転するため)

# 温度などを見る(お知らせ)



#### ▮体感温度とは

- ■温度や湿度、輻射(壁や床からの熱)、エアコンの風の強さ、 衣服の違い(夏服・冬服など)、活動状態(じっとしている・ 家事をしている)によって影響される、暑さ・寒さの感覚を 温度で表したものです。
- ●エコナビとセンサーを設定しているときは、体感温度を調節 します。


#### ■温度・湿度の表示範囲について

- ●温度 1 ℃単位 :-9 ℃~45 ℃、
  - 室外温度のみ-25 ℃~45 ℃
- ●湿度 10 %単位:40 %~80 %

表示範囲外の温度や湿度を検知しても、上限・下限の数値でお知らせします。

# 電気代を見る

必ず 室内ユニットに 向けて!



### 雷気代を見る

運転中または停止中に、本体が記憶している電気代を表示します。(目安です)

1回押す |電気代 運転中は運転 開始からの、

2回続けて押す 1 716<sub>8</sub>

3回続けて押す Î

(それぞれ約12秒間表示後、元の表示に戻ります) 電気代を表示。

●電気代は、リモコンの日時を合わせていないと正しく表示しません。(P.9)

- ●電気代単価は、ご家庭の契約に合わせて設定できます。(P.22)
- **電気代** を押し続けると「電気代」「今月電気代」「前月電気代」を早送りします。

#### 【電気代表示について

停止中は前回の

#### ●電気代表示は目安です。

- 公的な取り引きに用いることはできま せん。(計量法で定められた算出方法 に基づいた数値ではないため)
- ・1 円単位で表示し、最大金額は 64999円です。64999円を超えて も表示は変わりません。
- 使用時間が短いときや、ナノイー単独運 転など消費電力量が少ないときは、
  - と表示されることがあります。

#### ●電気代は

- リモコンで設定した日時情報(P.9)・ 電気代単価(P.22)と本体で記録した 消費電力を基に算出しています。
- 電気代単価は、お買い上げ時、「電気代 単価 時間帯なし」の27円/kWhに 設定されています。
- 月電気代は、日時を合わせたリモコンで 運転した時点から積算を開始します。
- ・ 電気プラグの抜き差しやリモコンの 本体リセットボタンを押しても、今月・ 前月の電気代はリセットされません。 (本体で記憶しています)

#### ●月電気代の更新は

- 毎月1日以降、初めて運転開始ボタン を押した時点です。このとき、前月より 前のデータは消去されます。
- 1日以降に、一度も運転していないとき は、前回リモコンで運転した月の電気代 が、今月電気代として表示されます。

#### ●次の場合には - - が表示されます。


#### リモコンの乾電池を交換後

- •日時を合わせず運転した場合、今月・前 月の電気代が表示できません。
  - →日時を合わせてください。 (積算していたデータに更新されます)
- リモコンのメニューで設定されている電 気代単価(P.22)が本体で記憶している 単価と異なった場合、表示できません。
  - →本体で記憶している電気代単価をリモ コンに受信させてください。(P.20)

#### 電源プラグを抜き差しした後(リモコン の本体リセットボタンを押した後)

- ・本体の日時情報が消去されるため、表 示できません。
  - →リモコンのメニューで電気代単価を 「時間帯なし」に設定していたときは、 一度、リモコンで運転してください。 (今月・前月の電気代が積算していた データに更新されます)
  - →リモコンのメニューで電気代単価を 「時間帯あり」に設定していたときは、 日時合わせをして(P.9)日時情報を 本体に送信してください。 (電気代と今月・前月電気代が積算し ていたデータに更新されます)

# お買い上げ時の設定を変更する①



#### 乾電池を交換したときは

リモコンの表示は、お買い上げ時の設定に戻ります。乾電池交換前の設定に戻すために、日時を合わせてから、本体で記憶している設定内容をリモコンに受信させてください。

- ① 室内ユニットに向けて、メニュー を約5秒間押し続ける
- ② リモコン表示部に「設定受信」が表示されたら、指を離す

**設定受信** ► **受信完了** ► 約4秒後 元の表示に戻る


●「もう一度」が表示されたときは、再度操作してください。

#### お知らせ

●設定受信を完了させないでリモコンを使うと、表示項目「おはようチャージ」「オートオフ」「コントラスト3」 「バックライト」は、お買い上げ時の設定に戻ります。(P.24、26)

# ■ 設定項目一覧 メニュー を押すたびに、表示項目が順に切り換わります。


表示項目	表示項目こんなときに使います		
パワーセーブ	電力需要のピーク時などに、最大電流値を制限した運転をしたいとき	P.21	
電気代単価	お知らせボタンで表示する電気代の単価をご家庭の契約内容に合わせたいとき		
中央 [木] (設置位置)	室内ユニットの設置位置を本体に記憶させ、効率よく風を届けたいとき		
家具[**(家具位置)	家具を避け、風を効率よく人に届けたいとき(センサー設定時)	P.23	
暖房足元	暖房時の上下風向を一番下にしたときの向きを変えたいとき		
カビみはり	停止中にエアコン内部のカビの成長を抑える運転をさせたいとき	P.24	
おはようチャージ	朝の暖房開始時、すぐに温風を出したいとき	F.24	
オートオフ	切り忘れを防ぎたいとき(センサー設定時)		
においカット	運転開始時のにおいが気になるとき(風量手動時)		
室外音	室外ユニットの運転音が気になるとき(暖房時)		
内部そうじ	本体内部おそうじ運転が自動で動くのを止めたいとき	P.25	
フィルターそうじ	フィルターおそうじ運転の掃除度合いを念入りにしたいとき		
本体ランプ明	本体ランプの明るさが気になるとき		
コントラスト3	リモコンの表示濃淡(コントラスト)を変えたいとき		
バックライト	リモコンのバックライトの明るさを変えたいとき		
遠隔操作	パナソニック スマート アプリで遠隔操作をしたいとき		
ひと検知	パナソニック スマート アプリでおへやモニターをしたいとき		



※は、お買い上げ時の設定です。

# お買い上げ時の設定を変更する②

#### 確定する 項目を選ぶ 設定する メニュー すすむ もどる 決定 時間帯に関係なく、一定の電気代単価を設定する 契約内容や電気代単価は、電力会 「電気代単価 時間帯なし」と、時間帯別に電気代単価 社より発行される「電気で使用量の を設定する「電気代単価 時間帯あり」が選べます。 お知らせ」などで、ご確認ください。 ●「電気代単価 時間帯あり」に設定す 「電気代単価 時間帯なし・あり」を選ぶ ると、下記の時間帯別に電気代単価 【すすむ】 【もどる】 ▶ 【決定】 が設定できます。 (時間帯は変更できません) →|※ 電気代単価 ↔ 時間帯なし $7:00\sim10:00$ 朝夜電気代 17:00~23:00 電気代単価 ↔ 時間帯あり 10:00~13:00 居雷気代 ピーク電気代 13:00~17:00 深夜電気代 23:00~ 7:00 「電気代単価 時間帯 「電気代単価 時間帯 なし」に設定したときは あり」に設定したときは ● 「日時設定」が点滅するとき ●電気代単価を設定する ●時間帯別に 雷気代単価 →日時が設定されていません。 電気代単価を設定する 操作を中止して日時を合わせて 「すすむ」 「もどる」 ▶ 「決定」 |すすむ| |もどる| 決定 ください。(P.9) 日時を設定していないと、「電気 ※電気代単価 ↔ 27円 ※朝夜電気代 ↔ 28円 代単価 時間帯あり」は選べませ ho ※昼電気代 ↔ 28円 ※ピーク電気代 ↔ 53円 ※深夜電気代 ↔ 12円 ●電気代単価は1円~99円が選べます。 ● 「すむ」 「もどる」 を押すたびに 1 円ずつ変わり、 押し続けると早送りできます。 室内ユニットの設置位置を、本体に記憶させます。 ●左右自動時(センサーを取り消した とき)、設置位置から分かる部屋の ※ 中央 中心方向へ風が送られます。 センサーを設定しているときは、 中央「木 左 中央右 人のいる方向へ風が送られます。 **|** | | | 右 77



●室内ユニットの表示が点滅 するとき


# 近め ZTN

- →室内ユニットの設置位置が 設定されていません。 メニューで設定してください。
  - **メニュー** で設定してください。 (P.22)
- ●室内ユニットの設置位置を 左側、右側に設定している とき、冷房定格能力 3.6 kW以下のエアコンで は、下記のエリアを避ける 空調は行いません。(家具 位置の設定はできます)




●家具(ソファーやテーブル など)の高さは、約80 cm までを想定しています。

空調は行いません。



# お買い上げ時の設定を変更する③


項目を選ぶ メニュ <del>-</del>	設定する 確定する b 決定	
暖房足元	暖房時の上下風向を一番下にしたとき の向きを設定します。  ** 暖房足元 ↔ 風向あり  ・* 暖房足元 ↔ 風向なし	<ul> <li>「風向なし」は「風向あり」のときより少し上向きになります。</li> <li>●真下に家具などがあるときは「風向なし」にします。</li> <li>●上下風向ルーバーのリモコン表示は、次のようになります。</li> <li>風向あり 風向なし</li> </ul>
カビみはり	停止中にエアコン内部の状態をみはり、 自動で本体内部おそうじ運転をします。 ※ カビみはり ↔ 動作なし → カビみはり ↔ 動作あり	<ul> <li>●エアコン内部のカビの成長を抑えたいときは、「動作あり」にします。エアコン内部にカビが成長しやすい状態が続くと、本体内部おそうじ運転をします。(P.29)</li> <li>●本体内部おそうじ運転の動作を「自動なし」(P.25)に設定していても動作します。</li> </ul>
おはようチャージ	朝の暖房開始前に、予熱運転をします。  ** おはようチャージ ↔ 動作なし  おはようチャージ ↔ 動作あり	<ul> <li>朝の暖房開始時、すぐに温風を出したいときは「動作あり」にします。(P.11)</li> <li>「日時設定」が点滅するとき         →日時が設定されていません。         操作を中止して日時を合わせてください。 (P.9)日時を設定していないと「動作あり」は         選べません。</li> </ul>
オートオフ	センサー設定中に、 人の不在を検知して自動停止します。  **オートオフ ↔ 動作なし  オートオフ ↔ 動作あり	<ul> <li>●「動作あり」に設定すると、運転中、リモコンに オーオフが表示されます。</li> <li>●部屋に人がいない状態が約3時間続くと、自動で 運転を停止します。</li> <li>●運転停止後に人を検知しても、運転は再開しません。動きが少ない人(乳児や病気の人など)のいる部屋では「動作なし」をおすすめします。(人がいないと判断し、停止することがあるため)</li> <li>●おやすみ切タイマーとの併用時は、おやすみ切タイマーが優先されます。</li> <li>●室温みはり運転中は、動作しません。</li> </ul>



●「念入り」にしてもおでかけクリーン(P.29) のときは、「標準」の運転時間になります。

# お買い上げ時の設定を変更する4

乾電池を交換したときは ▶ P.20



# おそうじ運転を使いこなす①

#### ふだんのおそうじはエアコンにおまかせ!

お買い上げ時の設定では、運転停止後などに自動でおそうじ運転が始まります。 (P.40)

#### こんなときは、こんなおそうじを!

おやすみ時など 音が気になるとき



おそうじを1日1回 まとめてしたいとき

ほこりや油汚れが 多い場所で使うとき



フィルターおそうじ運転を、 毎日決まった時刻だけに。

おそうじタイマー (P.28)

●音が気になる場合に設定するときは、 おやすみ時におやすみ切タイマーも ご使用ください。(P.14)

冷房・除湿切換を

毎回おやすみ切タイマーで 止めているとき

(自動で内部そうじされません)

「内部そうじ」を 「自動なし」にしているとき

シーズンの終わりにすべてを きれいにしたいとき

1810

お好みのタイミングで、 エアフィルター・本体内部おそうじ 運転をすぐにスタート。

手動おそうじ運転

(P.28)

UV「手動おそうじ

シーズン後 10

### 外出中など、人がいないときを上手に使って!

おでかけ中に部屋 を気持ちよく エアコンも きれいに したいとき



外出前に

「ナノイー」で部屋のにおいを 軽減後、エアフィルター・本体内部 をしっかりおそうじ。

おでかけクリーン(P.29)

停止後、カビが成長しやすい状態が続くと 本体内部おそうじ運転。

カビみはり(P.29)

エアコン内部のカビの成長を 抑えたいとき

# おそうじ運転を使いこなす(2)

フィルターおそうじ運転のタイミングを変えたり、人がいない間を上手に使っておそうじ運転したりすることができます。

### フィルターおそうじをする時刻を設定する

おそうじタイマー

エアフィルター全面を掃除します。(約60分間) 予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。 (P.9)



タイマーランプは 点灯しません

#### 例:15時を予約する







### 掃除開始時刻を設定する





●押すたびに10分単位で変わり、押し続ける と早送りできます。 (夜の12時は「0:001)

(約2秒後、

元の表示に戻る)

### 予約する



「送信完了」を表示後



●30秒間、ボタン操作がないと元の表示に戻ります。

#### ■ 予約を取り消すとき

#### ■ 予約時刻を確認するとき

| **扱**沙の| を押したあと、| **取消** | を押す。





(約30秒後、元の表示に戻る)

- ●汚れ度合いによっては、掃除しない場合があります。(P.40)
- ●本体内部おそうじ運転ができていなかった場合は、フィルターおそうじに続いて 運転します。(「内部そうじ 自動なし」にしたとき(P.25)は運転しません)
- ●全面を掃除するため、ほこりや油汚れが多い場所で使うときにおすすめです。ただ し、汚れが気になるときはエアフィルターをはずして水洗いしてください。(P.31)

#### お好きなときにおそうじ運転

手動おそうじ運転


エアフィルター全面、本体内部の順に掃除します。 おそうじ運転は、自動で止まります。 (約60分~145分間)



### UV手動おそうじ

▶ 終了後、元の表示に戻る

- 途中で止めるとき 停止ボタンを押す。
- ●冷房などの運転中に手動おそうじ運転をすると、終了後、元の運転に戻ります。
- ●本体内部おそうじ運転は、自動でできているとき、行いません。
- ●おそうじ開始時、リモコンが本体からの運転時間情報を受信できないときは、約 10秒後画面表示のみ元に戻ります。(おそうじは続きます)



#### おでかけ中に、部屋のにおいを軽減した後おそうじ運転

#### おでかけクリーン


約120分間ナノイー単独運転後、エアフィルター全面、本体内部の順に掃除します。 (約180分~265分間)終了後、自動で止まります。


#### 外出前に

#### 終了後

### [おでかけ]

# 秋州カッシ ▶ 停止





エアフィルター掃除中はナノイーランプ消灯

- ●冷房などの運転中におでかけクリーンをすると、終了後すべての運転が停止されます。 (受信音"ピー")
- ●本体内部おそうじ運転は、自動でできているとき行いません。
- ●おそうじ開始時、リモコンが本体からの運転時間情報を受信できないときは、約10秒後、画面表示のみ「停止」 になります。 (おそうじは続きます)

### 停止中に、本体内部おそうじ運転が働くように設定する

カビみはり

冷房などの運転停止後、部屋の温度・湿度を検知して、エアコン内部にカビが成長しやすい状態かどうかをみはります。カビが成長しやすい状態が続くと、本体内部おそうじ運転を約40分間、自動で行います。 (おそうじランプ(橙)点灯)

#### 運転中または停止中に

1



項目を選ぶ

2

**d** dt

「カビみはり 動作あり」を

設定する

カビみはり ↔ 動作なし

もどる

カビみはり ↔ 動作あり

3 決定

**室内ユニットに向けて確定する**(変更内容が記憶されます)

- ●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 設定を取り消すとき

上記の手順2で「カビみはり動作なし」に設定する。

#### 動作条件

カビが成長しやすい状態が累積で12時間を超えると、ひと・ものセンサーで人がいないと判断したときに運転します。人が居続けた場合には、累積で24時間を超えたときに運転します。

#### カビみはりの効果(カビの成長抑制)について

	効	果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
-	室内ユニット 成長を抑制	内部のカビの	環境生物学研究所	39 m³、温度25 ℃、湿度70 %の試験空間にて冷房運転を3時間運転後、本体内部おそうじ運転を12時間ごとに動作。7日間経過後、本体内部に設置したカビセンサー内のカビ(2種類)の成長が抑制されることを確認。

# 汚れが気になるとき

おそうじ運転していても、交換・お手入れが必要です。

#### 約2年に1回(目安)

#### 空気清浄フィルター

# 交換する

- ●水洗いはできません。
- ●裏表はありません。



- ①電源プラグを抜き、前面 パネルを開け、左側の エアフィルターをはずす。 (P.31)
- ②空気清浄フィルターを 交換する。
- ●フィルターは、不燃物ゴミと して、地域のゴミ分別方法 に従って廃棄してください。

#### 空気清浄フィルター(エアフィルターの奥)-

別売品


品番: CZ-SAF12A

希望小売価格(税抜): 1,650円

(2014年11月発売予定、2014年10月現在)

別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト 「パナソニック ストア」でもお買い求めいただけます。 http://jp.store.panasonic.com/

パナソニックグループのショッピングサイト



#### 汚れが気になったら

#### 本体・リモコン

電源プラグを抜き、

# 柔らかい布で、からぶきする

- ●汚れがひどいときは、水かぬるま湯を含ませた布をよくしぼって ふいてください。
- ●化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きに従ってください。

#### 上下風向ルーバーを開けて、内側をお手入れするとき

- ①電源プラグを差し込み、【エコナビ】を5秒間押す。(ルーバーが開く)
- ②電源プラグを抜いてお手入れする。
- ③電源プラグを差し込み、「停止 |を押す。(ルーバーが閉じる)


# 

#### 前面パネルを取りはずしてお手入れするとき(水洗いはできません)

#### 〈取りはずしかた〉


- ①電源プラグを抜く。
- ②両手でパネルを開け、止まるまで押し上げる。
- ③左(または右)に寄せ、左(または右)から手前に






#### 〈取り付けかた〉

①パネルを水平に持ち、アームを片側ずつ 奥まで押し込む。



#### お願い

- ●洗剤などを含ませた布でふいたり、直接吹きつけたりしないでください。(損傷や故障の原因)
- ●センサーカバーは強い力でふかないでください。(変形、傷の原因)
- ●台などをご使用の場合、転倒に注意してください。
- ●前面パネルの落下に注意してください。




# 取りはずして水洗いする

- ●ふだんはエアフィルター全面を一度に掃除する「おそうじタイマー」(P.28)を おすすめします。
- ●汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いし、十分に乾かしてください。


#### 〈取りはずしかた〉

- ①電源プラグを抜き、 前面パネルを開ける。
- ②表示部カバーを開ける。
- ③フィルターをはずす。
  - 左右の凹部に指をかけ、 内側に押しながら手前方向 に引き出す。




#### 〈取り付けかた〉

- ①フィルターの左右先端を レール(橙)の下の溝に入れる。
- ②レールに沿わせて奥までフィル ターを入れる。



- ③フィルター左右の▶**《**部分を "カチッ"というまで押さえる。
  - 取り付け後、フィルターの両端 がレールの上に乗り上げて いないことを確認してください。
- ④表示部カバーを閉める。
  - 固定されるところまで押し上げ て閉める。



#### お願い

- ●水洗いは次のものを使わないでください。(変色や変形、傷の原因)
  - タワシのような硬いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- ●乾かすときは次のものを使わないでください。(変色や変形の原因)
  - •ドライヤー
- ・ストーブ
- 直射日光

- 40 ℃以上のお湯
- リモコンの日時合わせをして(P.9)、日時情報を本体に送信してください。

# 快適おまかせ・冷房・除湿切換・

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

#### 快適おまかせ

- ●屋外·室内·設定の各温度に応じて、冷房・暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに選びなおします。
- ●運転開始時

運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間、点滅します。

●パワフル設定時

選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。(P.37、38)

● **お知らせ** を押すと、運転の種類をお知らせします。 (P.18)

#### 冷房

運転条件

設定温度: 20 ℃以上 室内湿度: 90 %以下 屋外温度: 21 ℃~43 ℃

●センサー(パワフル設定時を除く)・風量自動の運転開始時

本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分間は風が出ません。(P.41)

●センサー・風量自動・パワフル・ロングの運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。

#### 除湿切換

運転条件 屋外温度:1℃以上

- ●運転開始時、室温検知のため、約30秒間送風します。
- ●室温約 16 ℃以上のとき、やや冷たい風が出ます。
- ●室温約 16 ℃未満のとき、やや暖かい風が出ます。

#### 除湿

●設定温度は、標準温度(快適と感じる温・湿度)になるよう自動調節します。暑いと感じるときは「標準」~「標準」-3℃の範囲で調節できます。(P.10)

#### ●運転開始時

本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約30秒間送風後、約1分間は風が出ません。(P.41)

#### ●運転中

ムダを省くため、室温が設定温度 に近づくと、風が出たり、止まった りを繰り返すことがあります。

#### 冷房除湿

●室温が設定温度に近づくまでは 冷房。近づくと、ごく弱い風量で 湿気を取り除きます。

#### ■風量自動の運転開始時

本体内部に付いた生活臭(化粧品 やペット臭など)が風とともに出る のを防ぐため、約30秒間送風後、 約1分間は風が出ません。(P.41)

●風量自動・パワフルの運転中 ムダを省くため、室温が設定温度 に近づくと、風が出たり、止まった りを繰り返すことがあります。

#### 衣類乾燥

●衣類の乾燥が目的のため、温度・ 風量は調節できません。部屋に人がいないときにおすすめ します。

# 暖房(霜取り運転)について

操作方法は ▶ P.10

#### 暖房

#### 運転条件 屋外温度:24℃以下

#### ●運転開始時

運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、風が出ないことがあります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります) 高温の風で、運転を開始したいときは、パワフルを設定しておくことをおすすめします。

#### ●運転中


室温が設定温度に近づくと、室温が上がりすぎるのを防ぐため、風の温度を少し下げます。 このとき、風が冷たく感じないよう、風量は弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないことがあります) また、霜取り運転中にも風の温度が下がり、風量が弱くなったり、風が止まったりすることがあります。

#### ●運転中にエネチャージを行います。

室外ユニットで発生した熱を蓄え、その熱を運転開始時(パワフル設定時)の高温風や、ノンストップ暖房霜取り運転に有効利用しています。

#### ▮霜取り運転

暖房運転中、屋外の温度が低くて湿度が高いと、室外ユニットに霜が付くことがあります。 霜は運転の妨げになるため、自動的に溶かして室外ユニットから排水します。



このエアコンは、2つの運転方式で自動的に霜取りを行います。

#### ノンストップ暖房霜取り運転

#### 暖房しながら霜取り運転

- ●室外ユニットに付いた霜を、暖房運転をしながら霜取り運転をします。(約6分間) 室外ユニットで発生した熱を蓄え(エネチャージ)、その熱を有効活用した霜取りです。
- ●霜取り中は風の温度が下がり、自動的に風量が弱くなることがあります。 そのため、特に屋外温度が低い場合や、部屋が十分暖まっていない場合、高めの設定温度で暖房運転しているときは、室温が下がることがあります。

#### 霜取り運転

#### 暖房を止めて霜取り運転

●霜の量が多い場合には、暖房を止めて霜取り運転をします。(最長約12分間) 霜取り中は、上下風向ルーバーが開いたまま運転ランプが点滅して、霜取り運転をお知らせします。 霜取り運転が終わると、暖房を再開します。

#### 次回の暖房運転を、すばやくするために

運転を停止した後にも、霜取り運転を行うことがあります。 このとき、運転ランプは消灯していますが、室外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動終了します。

#### ▮温度調節は

●体感温度調節時(リモコンに「体感」を表示)は、人のよくいる場所を中心に空調するため、室内の温度は冷房でやや高め、 暖房でやや低めになることがあります。(体感温度とは→P.18)

# 「ナノイー」について

「nanoe (ナノイー)」は、水に包まれた微粒子イオンです。

操作方法は ▶ P.10

- ●肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。
  - 肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。
- ●部屋のにおいを軽減、菌\*やカビの繁殖を抑制します。 カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)・菌\*にも効果があります。
  - 脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。
  - ※浮遊菌は $25 \, \mathrm{m}^3$ の試験空間で4時間後、付着菌は $23 \, \mathrm{m}^3$ の試験空間で8時間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。
- ●「ナノイー」は部屋の空気を利用して発生させます。
- ●以下の環境でのご使用をおすすめします。

室内温度:約5℃~35℃(露点温度:約2℃以上)

相対湿度:約30%~85%

- ●加湿効果はありません。
- ●冷房・暖房・除湿のいらない季節などに部屋の空気を循環させたい ときは、ナノイー単独運転がおすすめです。



#### 「nanoe (ナノイー)」の効果(除菌・カビの成長抑制・抗アレル物質)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
空気中に浮遊、カーテンなど	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は25 m³の試験空間にて、4時間後に菌(1 種類)が99 %以上抑制されることを確認。
に付着した菌の繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	付着菌は23 m³の試験空間にて、8時間後に菌(1種類)の繁殖が99 %以上抑制されることを確認。
カーテンなどに付着したカビ の成長を抑制	(財)日本食品分析センター	23 m³の試験室にて8時間後、カビ(1 種類)の成長が抑制されることを確認。
花粉などアレル物質の 活動を抑制	パナソニック(株)解析センター	ELISA法にて、23 m³の試験室にて、アレル物質(1 種類)の活動が 8 時間後に88 %抑制されることを確認。
室内ユニット内部の菌やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42 Lの密閉容器内にて、菌(2種類)の繁殖が3時間後に99 %以上抑制、カビ(3種類)の成長が5日後に抑制されることを確認。 ナノイーデバイスの検証結果です。


# エコナビについて

部屋の日当たりの変化や明るさを検知し、ムダな電力消費を自動で抑えます。


操作方法は ▶ P.10

#### ■ 日当たりに合わせて、温度を調節

日射センサーで日当たりの変化(晴れ・曇りなど)を検知して温度を自動調節し、ムダな運転を抑えます。



冷房・除湿・冷房除湿時: 曇りの日や夜は、約1℃~2℃高めに。 (日射量が少なく、同じ室温でも日が当たっ ているときより涼しく感じるため)



#### 暖房時:


晴れた日の昼間は、約1℃低めに。

(日が当たって日射量が多いときは、暖かく 感じるため)

#### ■ 明るさに合わせて、本体ランプの明るさを調節

日射センサーで部屋の明るさを検知し、本体ランプ の明るさを自動調節します。

(2段階: 暗いときは暗め、明るいときは明るめ)



本体ランプ

- ■室内温度(体感温度)や屋外温度による温度制御に、日当たり具合の検知による制御が加わることにより、 さらに省エネ運転できるようになりました。
- ●衣類乾燥とナノイー単独運転、またこれらの同時運転のときは、設定できません。
- ●パワフルまたはロングを設定すると、エコナビは取り消されます。 (その後パワフルまたはロングを取り消しても、エコナビは復帰しません)
- ●省エネ効果(CS-HX405C2 暖房運転での測定例) 当社家屋形実験室(洋室 14 畳)において、屋外温度:2℃、設定温度:25℃、設定風量:自動で運転した場合、 安定時の積算消費電力量:エコナビ設定時 465 Wh、エコナビ設定なし時 517 Wh (効果は、使用環境や日射の状態により異なります)

# センサーについて


ひと・ものセンサーで検知した人(発熱体)の居場所と活動量、

操作方法は ▶ P.12

床温センサーで検知した床などの温度によって、風と温度をコントロールします。

(複数の人がいる場合には、それぞれの居場所、活動量と周辺温度に合わせてコントロールします)

- ●温度:人の周辺温度が設定温度に近づくように自動調節します。
- ●風量:活動量に合わせて自動調節します。
- ●上下風向:暖房時には足元を暖かく、冷房時には足元を冷やさないよう自動調節します。
- ●左右風向:人の居場所を中心に、風を送ります。



# ひと・ものセンサーによる検知のしかた

#### ■ 人がいるとき

人の居場所を学習・記憶し、 人のよくいる場所を中心に空調を 行います。



よくいる場所

#### ■ 人が移動したとき

移動先を検知するまで、よくいる 場所にしばらく風を送ります。 (約2分~5分間)



#### ■ 人がいない状態が続いたとき

約30分~60分間人がいないと判断 すると、よくいる場所を中心に省エネ 空調を行います。(不在省エネ運転\*)



- ●不在省エネ運転時の設定温度 (自動調節)
  - 冷房・除湿・冷房除湿時:約1℃~2℃高め
  - 暖房時:約1℃~2℃低め

- ●「エコナビ」と「センサー」を併用すると、体感温度の調節になり、ムダを抑えて効率よく風を届けられます。
- ※ 不在省エネ運転時の省エネ効果(CS-HX405C2 冷房運転での測定例) 当社家屋形実験室(洋室 14畳)において、屋外温度:35℃、設定温度:25℃、設定風量:風量自動で運転した場合、 安定時の積算消費電力量: 不在省エネ運転時 240 Wh、不在省エネ運転なし時 300 Wh (効果は、設置環境や使用状況により異なります)

## 風向・風量自動時の風の動き①

設定内容によって自動調節の内容が変わります。

操作方法は ▶ P.12

	センサーを設	定しているとき	
	センサーのとき 人の居場所を中心に空調します	風よけを設定したとき 風に当たるのが苦手な方に	<b>風あてを設定したとき</b> 風に当たっていたい方に
冷房	設定温度に 近づくまで	(天井シャワー気流)	
暖房	設定温度に 近づくまで 人の周りが 十分暖まったら		
除湿	(天井シャワー気流)	(天井シャワー気流)	
冷房除湿	設定温度に 近づくまで 人の周りが 冷えたら (天井シャワー気流)	(天井シャワー気流)	
衣類乾燥	— (設定できません)	— (設定できません)	— (設定できません)

#### ■ パワフルまたは、もっとを設定したとき

●冷房・暖房時:運転開始時は強い風に、その後風量が変化します。

●冷房除湿時 :運転開始時は強い風になります。(もっとは設定できません)

## 風向・風量自動時の風の動き②

設定内容によって自動調節の内容が変わります。

	調即の内容が変わります。 				
		センサーを取り消したとき			
	上下自動・左右自動・風量自動のとき 部屋全体を空調します	パワフルまたは、もっとを設定したとき 部屋全体をすばやく冷やし(暖め)ます			
冷房	風量をゆらぎのリズムで 変化させる 上下風向ルーバー: スイング 左右風向ルーバー: スイング	暑いとき 涼しくなると 強い風 風量を変化させる 左右風向ルーバー: スイング			
暖房	寒いとき 暖まったら 強い風 風量を変化させる 左右風向ルーバー: スイング	寒いとき 暖まったら 強い風 風量を変化させる			
除湿	天井へ 左右風向ルーバー: スイング	— (設定できません)			
冷房除湿	運転開始時 涼しくなると 天井へ 天井へ ヌ井へ スナー スイング 左右風向ルーバー:スイング	<ul><li>運転開始時 涼しくなると</li><li>天井へ</li><li>発い風</li><li>左右風向ルーバー:スイング (もっとは設定できません)</li></ul>			
衣類乾燥	上下風向ルーバー: スイング 左右風向ルーバー: スイング	— (設定できません)			

暑いとき



▶ 涼しくなると



寒いとき



暖まったら



(設定できません)

(設定できません)

ただし、快適おまかせ運転で冷房 除湿が選ばれている場合は、冷房 運転と同じになります。

(設定できません)

#### ナノイー単独運転




上下風向ルーバー: スイング 左右風向ルーバー: スイング

人の居場所で 風を感じたいとき

#### 「センサー/風あて」

ひと・ものセンサー、 床温センサーで、風向・風量を 自動調節。運転のムダを省きます。




お風呂上りや帰宅時など、 強い風量で、すぐに暖めたい・ 冷やしたいとき

#### 「パワフル」

上下・左右はお好みの風向が 選べます。

また、センサーを設定することも できます。




広いリビングの奥やエアコンの 横でも、しっかり風を感じたいとき

#### 「ロングー

左右はお好みの風向が選べます。


※冷房定格能力4.0 kW 以上に おける気流のイメージです。 3.6 kW 以下ではイメージが 異なります。



#### ▮上下風向ルーバーの可動範囲

●運転の種類によって異なります。

冷房 · 除湿 · 冷房除湿 · 衣類乾燥・「ナノイー」 のときは、天井に向ける こともできます。



### おそうじ機能について

お買い上げ時は、次の3つのおそうじ機能が自動で働くように設定されています。

#### フィルターおそうじ運転

エアフィルターにたまったほこりを取り除きながら、除菌します。

●ほこりは、フィルターそうじノズルでかき取って吸い取り、屋外へ排出します。(運転時間:約16分~60分間) 菌は、エアフィルターにコーティングしているAg+(銀)抗菌剤と、ほこりをかき取るときに照射するUV(紫外線)によって、繁殖が抑制されます。(P.57)



• 「運転条件③」のときは 運転ランプも点灯

#### 運転条件 ①

2時間以上運転し、停止 したとき。(おやすみ切 タイマーで停止したとき は、運転しません)



#### 運転条件 ②

次の使用状況で汚れがたまった状態で、 運転を停止したとき。

- 毎回2時間未満で 運転を停止する。
- むやすみ切タイマーで毎回停止する。

### 繰り返す 汚れがたまったら…

運転 (2時間未満) ・・・ 運転 停止 おそうじ運転

おそうじ運転 停止

汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間を過ぎてから停止させたとき、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまったら運転します。

#### 運転条件 ③

連続24 時間運転した とき。(運転を中断して おそうじします)

その後は、汚れがたまったらおそうじします。

#### 運転開始24時間後…

フィルター
・ おそうじ運転・
(約30分~60分)

運転 再開

#### お知らせ

●お買い上げ時の設定は

運転条件①②③いずれかのタイミングで、フィルター おそうじ運転を開始します。

連続

運転

- ●条件②の場合
  - 一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をすると、 その運転終了からの運転時間を累積します。
- ●エアフィルターの掃除は フィルター全面に対して、少しずつ行い、全面の掃除
- 条件①の運転時間

は約60分かかります。

フィルターが汚れているほど長くなります。冬場での乾燥時はほこりが舞い上がるため、汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約60分間)

#### ●「おそうじタイマー | 設定時(P.28)

冷房などを全く運転していないときや、2時間未満での停止を繰り返していたときなど、汚れがたまっていないと判断したときは、予約時刻になってもおそうじ運転が始まりません。

- ●汚れが気になるときは、
  - フィルター全面をおそうじする「おそうじタイマー」 (P.28)か、毎回のおそうじを「念入り」(P.25)にする ことをおすすめします。
- ●エアフィルターの汚れ度合いは、
  - 運転時間、風量、人の活動量によって決まります。
  - 電源プラグを抜いても、本体で記憶されています。
- ●おそうじ運転を途中で停止すると、
  - 残った汚れは次の運転時に掃除されます。
- おそうじ運転中に前面パネルを開けると、 途中で停止し、閉じても再運転しません。

#### 本体内部おそうじ運転

内部に付着したにおい成分を除去し、カビの成長を抑えます。

- ●送風→暖房→送風の順に運転します。
- ●「ナノイー」を運転していたときは、「ナノイー」による菌・カビの 抑制効果も得られます。(P.34) (運転時間:約40分~85分間)




• 「ナノイー」を設定していない とき、ナノイーランプは消灯

#### 運転条件

冷房・除湿切換を30 分以上運転し、 停止したとき。

(おやすみ切タイマーで停止したときと、 室温約 16 ℃未満で除湿切換を運転した ときを除く)



#### ■ 自動でおそうじさせたくないとき

「内部そうじ 自動なし」にする。(P.25)

#### お知らせ)

- ●おそうじ運転の時間は、本体内部の湿度が高く、弱い風量で冷房などを長時間運転しているときほど長くなります。
- ●におい成分は屋外へ排出します。
- ●運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。
- ●冷房・除湿切換をおやすみ切タイマーで毎回停止しているとき

毎日「手動おそうじ運転」(P.28)をしてください。 (におい・カビの成長を抑えるため)

• 「おそうじタイマー」(P.28)を予約しているときは、必要ありません。(タイマー動作時、必要に応じておそうじするため)

#### においカット機能

内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。

●運転開始から約1分間は、風が出ません。



#### 動作条件

冷房・除湿・冷房除湿運転を始めたとき。 (センサー・ロング・風量自動のときのみ)

- ●パワフル・もっと設定中は、動作しません。
- ●除湿・冷房除湿時は、約30秒間送風後、動作します。



#### ■「風量自動」以外でも動作させたいとき

「においカット 動作あり」にする。(P.25)

#### お知らせ)


●運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 (パワフル設定中にも動作します)

### タイマーなどの優先動作について

複数の種類のタイマーや、タイマーと他の機能が同時間帯に重なった場合、次のように動作します。 ●設定条件や運転時間などは、一例です。

# **おやすみ切タイマー**と **切タイマー**おやすみ切タイマー

おやすみ切タイマーで停止します。



#### コインタイマー と 切タイマー


が優先

先に動作する方が 優先

・コインタイマーと おやすみ切タイマー の場合も、先に動作 する方が優先です。 コインタイマーで の停止時刻の方が 早い場合 コインタイマーで 停止します。




コインタイマーで の停止時刻の方が 遅い場合 切タイマーで 停止します。




#### 室温みはり と 切タイマー

室温みはり運転中に切タイマーの時刻になっても室温みはり運転は停止しません。



#### おはようチャージ と 切タイマー

おはようチャージ の予熱中に切タイ マーの時刻になっ ても予熱運転は 停止しません。




#### おでかけクリーン と

入/切タイマー

おでかけクリーンが 優先


おそうじタイマーと入/切タイマーの場合も、おそうじタイマーが優先です。

おそうじ中に入/切タイマーの時刻になると、おそうじ終了を待って、入/切タイマーが動作します。



### こんなときは/ご愛用者登録

#### リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき



リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: CWA75C4628X 希望小売価格(税抜): 6,000円

(2014年10月現在)

#### 停電になったとき

- ●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。 通電時、上下風向ルーバーは閉じません。閉じたいと きは、「停止 |を押してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。 通電後、予約し直してください。 (P.15、28)
- ●本体の日時情報が消去されるため、次の機能が動作しません。
  - ・電気代表示(電気代単価「時間帯あり」のとき)
  - おはようチャージ
  - •パワーセーブ(「パワーセーブ 昼間」のとき) 通電後、リモコンの日時合わせをしてください。(P.9) 日時情報が本体に送信されます。

#### 1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。 お買い上げの販売店へご相談ください。

#### 室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

お買い上げの販売店へ取り付けをご依頼ください。 (別売品) 本体で応急運転ができます。


- ① 電源プラグの差し込みを確認する。
- ② 前面パネルを開けて、応急運転ボタンを押す。
- 止めるとき → もう一度押す。

#### お知らせ

- 設定温度25 ℃の快適おまかせ運転となり、温度や 風向・風量は調節できません。
  - 「ナノイー」、「エコナビ」、「センサー」を設定していたときは同時に設定されます。
  - 「センサー」を設定していなかったとき、風量は自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。
- ●電源プラグを抜き差しすると風量と風向は自動になり、 「センサー」も取り消されます。
- ●応急運転ボタンを5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

#### エアコンや家具の位置が変わったとき

- ●室内ユニットの設置位置や家具位置を本体に設定して いた場合は、改めて、設定してください。
  - (「お買い上げ時の設定を変更する | (P.22~24))
- ●センサー設定時は、人がよくいる場所を学習により記憶して、その場所を中心に空調しています。



人がよくいる場所をリセットして からお使いいただくことをおす すめします。

日時 を約5秒間、押し続ける (受信音"ピッ")

(リセットしなくても、時間がたてば、人の居場所を学習します)

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる



http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

### パナソニック スマート アプリについて

スマートフォンで宅外からでもエアコンを運転したり、運転状況を確認したりすることができます。



無線ゲートウェイ(別売)


品番: CF-TC7オープン価格\*

※オープン価格は、販売店にお問い合わ

### こんなことができます。(サービスの例)

Panasonic

クラウドサーバー



せください。

#### 上記2つのサービスのご利用には

#### エアコンの設定も必要です。

ご利用になるサービスの設定を変更してください。

- ●設定のしかた:メニュー「遠隔操作」「ひと検知」の設定を「あり」「遠隔あり」にする(P.26)
  - ・「ひと検知」を「遠隔あり」にするということは、ひと・ものセンサーで検知した人の反応数をスマートフォンで確認できることを許可するということです。

### **全**警告

エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、

事前に安全を十分確認して使う。

場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。



#### ■ 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく

- ■電源プラグが確実に差し込まれていること。プラグにほこりがたまっていないこと。 (接触不良や絶縁不良によるプラグからの発熱や発火、火災の原因)
- ●他の人が設定したタイマー予約などの設定状況。(思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと(飛びやすい物がない等)。

(風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因)

#### ■ 宅外からの操作前・操作中に以下の内容を確認する

- ●人がいることが分かっているときは、宅外から運転や停止することを知らせておく。 (台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因)
  - ・温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
  - ・乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などご自身で温度調節等ができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する。 (急激な外気温・室温の変化等により、体調を くずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
  - ・エラーコードが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 運転状況画面で停止していることを再確認してください。




画面表示はアプリ の更新により変わ ることがあります。

#### ■ ご利用の前に、ご確認ください

- ●通信状態が悪いと、サービスがご利用いただけないことがあります。遠隔操作では、次のような事例が考えられます。操作後は、アプリ内の「運転状況」画面で操作結果を確認してください。● 運転できない、運転時間が反映されない。
  - 付属のリモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。
- ●スマートフォンは画面のロックをおすすめします。(誤操作防止)
- ●付属のリモコン、当社指定の通信・操作機器以外は使わないでください。
- ●パナソニック スマート アプリ「サービス利用規約」および「個人情報の取扱い」の最新版に同意のうえ、ご利用ください。 なお、遠隔 ひと検知のご利用は、モニターされる方の同意を得てください。
- ●遠隔 ひと検知は、ご家族の急な体調変化をお知らせする緊急通報サービスではありません。
- ■このエアコンにパナソニック スマート アプリのサービスを利用させたくないときは、無線アダプターを操作して無線接続を切断できます。(「登録・削除」ボタンを約2秒間押し続ける→状態表示ランプが消灯)詳しくは、無線アダプターの取扱説明書をお読みください。

### よくあるお問い合わせ



●運転状態は、**お知らせ**を押して確認できる場合があります。

Q

#### タイマーランプ(橙)が 点滅する



異常をお知らせしています。 (P.55)

Q

#### 運転ランプ(緑)が点滅する



次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●快適おまかせ運転開始時。(運転の種類を自動で選んでいます)
- ●暖房運転開始時。(冷たい風を出さないよう、風を止めています)
- ●暖房運転時、暖房を止めて霜取り運転をしているとき。(P.33)
- ●入タイマー予約時の運転開始前。(運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています)
- ●おはようチャージ設定時。(予熱運転をする・しないを決めるため、室温・外気温を検知しています)

Q


### 室外ユニットから 水や湯気が出る



暖房中は、室外ユニットで 除湿した水が排水口から出ます。

また、室外ユニットに付いた霜が溶けて、 水や湯気となって出ることがあります。 (P.33)

●排水工事が必要なときは、 お買い上げの販売店に ご相談ください。



### Q

#### 快適おまかせ運転って、 どんな運転?



季節や屋外・室内・設定の各温度に よって、運転の種類を自動で選ぶ 運転です。

(約30分ごとに選び直されます)

- ●お知らせボタンを押すと、現在の運転の種類が確認できます。(P.18)
- ●設定温度や、風向・風量も「おまかせ」になるの? お好みに合わせて変更できます。 お買い上げ時は、体感温度25℃、風向・風量は、 センサーが設定されています。(P.36)
- ●希望する運転内容にならない 設定温度を変更してもご希望に合わないときは、快 適おまかせ以外の運転に変えてください。(P.10)





### 上下風向ルーバーは スイングしない?



次のときはスイングしません。

- ●暖房・除湿のとき。(風が動くと寒く感じるため)
- ●冷房でパワフルにしたとき。 (風量を強く感じるようにするため)
- ●ロングを設定したとき。 (風を遠くに届けるため、 上下・左右ともスイング しません)





#### おそうじ運転Q&A



#### 運転を止めたのに動いている



停止後、フィルターや本体内部のお そうじ運転が始まります。(P.40)

終了すると、自動ですべて の動きが止まります



#### ■ 自動で動くのを止めたいとき

#### フィルターおそうじ運転

止められませんが、予約時刻にまとめて運転できます。(P.28 「おそうじタイマー」)

#### 本体内部おそうじ運転

「内部そうじ 自動なし」(P.25)にしてください。 (その場合、毎日「手動おそうじ運転」(P.28)が 必要です)

#### ■ おそうじ運転中の上下風向ルーバーの状態

- ●フィルターおそうじ運転中:閉じている
- ●本体内部おそうじ運転中: 開いている



#### おそうじ運転の時間が長い



次のときは長くなります。

- ■風量を強めで運転していたとき。 (エアフィルターの汚れが多いと判断するため)
- ●前回、掃除できなかった分が持ち越されたとき。 (電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶しています)
- ●冷房・除湿切換で運転していたとき。(フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあるため)(P.41)
- ●「フィルターそうじ 念入り」にしているとき。(P.25)



#### 冷房中などにおそうじ運転する



24時間を超える連続運転中にフィルターおそうじ運転をします。(P.40)

- ●約30分~60分間で自動終了し、元の運転に戻ります。
- ●おそうじタイマーを予約すると予約時刻に運転します。(P.28)



### おそうじ運転を途中で止めてもいい?



停止ボタンで止められます。

ただし、本体内部おそうじ運転は、なるべく止めない でください。(においやカビの成長を抑える効果がな くなるため)

●残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越されます。 なるべく早く「手動おそうじ運転」(P.28)をするなど、汚れをためないのが、キレイに使うコツです。



### おそうじ運転を止めて冷房などを運転したい



運転開始ボタンを押してください。



#### おやすみ時など、 おそうじ運転の音が気になる



おそうじタイマーとおやすみ切 タイマーのご使用をおすすめしま す。停止時、おそうじ運転を行いま せん。(P.14、28)

## 故障かな?①

	症  状	対処法と原因
	運転しない	<ul> <li>エアフィルターの汚れ度合いによるため、毎回、運転停止後におそうじ運転するわけではありません。冷房などの運転時間が長くても、弱い風量で運転を続けているときは、汚れが少ないと判断し、運転しないことがあります。</li> <li>フィルターおそうじ運転は、前面パネルが開いていると、運転しません。</li> <li>「内部そうじ 自動なし」にしていませんか?(P.25)</li> <li>異常が発生していませんか?(タイマーランプ点滅)</li> <li>→異常の内容を確認してください。(P.55)</li> </ul>
ı	冷房中などに運転する	●フィルターおそうじ運転をタイマー予約していませんか? 予約時刻になると冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。 (約60分間)
おそうじ運	運転時間が長い	<ul> <li>●前回、掃除できなかった分が持ち越されると長くなります。 (電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています)</li> <li>●強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断するため、 長くなります。</li> <li>●「フィルターそうじ 念入り」にしていませんか?(P.25)</li> </ul>
転	運転時間が短い	<ul><li>弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断するため、短くなります。</li><li>手動おそうじ運転とおでかけクリーンは、エアフィルター全面を掃除した後、本体で記憶していた汚れ度合いをリセットします。 そのため、短くなることがあります。</li></ul>
۱	途中で運転音が変わる	●運転中は排気を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に排気の風量を強くしたり、終了直前に排気の運転方法を変えたりするためです。
ı	エアフィルターに 汚れが残っている	<ul> <li>●掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。</li> <li>●油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。</li> <li>→エアフィルターのお手入れをしてください。(P.31)</li> <li>●汚れが気になるときは「フィルターそうじ 念入り」に変更できます。(P.25)</li> </ul>
	運転しない	●ブレーカーが「切」になっていませんか? ●電源プラグがはずれていませんか? ●HEMS (Home Energy Management System:ホームエネルギーマネジメントシステム)にエアコンをつないで遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔操作 あり」(P.26)にすると、運転できる場合があります。
体	よく冷えない、 暖まらない	<ul> <li>●快適おまかせ時</li> <li>・リモコンの日時は合っていますか?(P.9)</li> <li>・設定温度を変更してください。</li> <li>・リモコンの「お知らせ」で運転の種類をご確認ください。お好みに合わないときは、冷房や暖房に変更してください。(P.10、18)</li> <li>●エコナビとセンサーの設定中は、設定した体感温度になるように、人の居場所に合わせた空調を行います。</li> <li>→室内温度調節に変更したいときは、エコナビまたはセンサーを取り消してください。また、部屋全体を空調したいときは、センサーを取り消してください。(P.10、12)</li> </ul>

	症  状	対処法と原因
		●「センサー」設定中に、上下風向ルーバーが天井に向いているときは、風が直接 当たらないため、冷房感が弱くなることがあります。 →風向を調節するか、「センサー」の設定を変えてください。(P.12)
		●「風量静」にしていませんか? 室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を調節してください。(P.12)
		<ul><li>■エアフィルターに汚れが残っていませんか?</li><li>エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でで使用の場合、取りきれないことがあります。</li><li>→エアフィルターのお手入れをしてください。(P.31)</li></ul>
	よく冷えない、 暖まらない	<ul><li>■屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定温度に到達しないことがあります。</li><li>→他の暖房器具との併用をおすすめします。</li></ul>
本		<ul><li>室内・室外ユニットの吹出口・吸込口をふさいでいませんか?(P.8)</li><li>→周辺の障害物を取り除いてください。</li><li>→積雪時は室外ユニットの下や周辺の雪も取り除いてください。</li><li>積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。</li><li>お買い上げの販売店へご相談ください。</li></ul>
体		<ul><li>●換気扇やガスコンロを使用していませんか?</li><li>●「パワーセーブ なし」以外(P.21)または、パナソニック スマート アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか?</li><li>最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。</li></ul>
		●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていませんか? 遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。
	暖まるまでに時間がかかる	●「パワーセーブ なし」以外(P.21)または、「室外音 低め」(P.25)または、パナソニック スマート アプリで「パワーセーブセレクト」を設定していませんか? 暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。
	冷房・除湿・冷房除湿時、 霧が出ている	●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
		<ul><li>●冷房・冷房除湿時に、設定温度を20 ℃未満にしていませんか?</li><li>→20 ℃以上にしてください。</li></ul>
	上下風向ルーバーや 吹出口などに露が付く	<ul><li>●本体内部おそうじ運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿・冷房除湿運転をしたときは、本体内部や上下風向ルーバー、吹出口などに露が付くことがあります。</li><li>→時間を空けて、冷房・除湿・冷房除湿運転を行ってください。</li></ul>
		・ でいらられていています。 ないは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 できます。

## 故障かな?②

	症  状	対処法と原因		
	タイマー予約時刻になっ ても動作しない	<ul> <li>●現在時刻は合っていますか?</li> <li>→正しく合わせ、予約し直してください。(P.9、15)</li> <li>●室温みはりを設定していませんか?(P.17)</li> <li>室温みはり運転中は、切タイマー予約時刻になっても停止しません。</li> </ul>		
	入タイマー時刻よりも 早く運転を開始する	●予約時刻に室内温度(体感温度)が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。 (最長約50分前)		
	コインタイマー設定時の 運転目安の時間・お知ら せ画面の残時間より早く 運転が止まる	<ul><li>●運転時間は、前回までの運転の消費電力量と現在の運転の消費電力量を基に 算出するため、次の場合、早く止まることがあります。</li><li>・室温や外気温が、短時間で大きく変わった。</li><li>・設定温度を変えた。</li><li>・暖房運転中、霜取り運転が始まった。(P.33)</li></ul>		
	室温みはり運転が 始まらない	<ul><li>●室温みはり運転を途中で止めると、設定は解除されます。(P.17) →もう一度、室温みはりボタンを押してください。</li><li>●運転が止まった後、約30分間は温度・湿度の誤検知防止のため、室温みはりは動作しません。</li></ul>		
	おはようチャージを設定 したのに予熱運転が 始まらない	<ul><li>●前回の運転を暖房で停止していないときや室温・外気温が高いときは、予熱運転を行いません。(P.11)</li><li>●停電により、本体の日時情報が消去された可能性があります。</li><li>→リモコンの日時合わせをしてください。(P.9) 日時情報が本体に送信されます。</li></ul>		
本体	運転中、上下風向 ルーバーが勝手に動く	<ul> <li>●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。</li> <li>●ノンストップ暖房霜取り運転中に風の温度が下がると、体に直接風が当たらないように、上下風向ルーバーが上を向くことがあります。</li> <li>→霜取り運転が終わると、元の風向に戻ります。(P.33)</li> </ul>		
	停止後、上下風向ルーバー が、閉じない	<ul><li>●停止時、上下風向ルーバーは、すぐに閉じません。 確実に閉じるため、いったん大きく開いてから閉じます。</li><li>●停止中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? →リモコンの本体リセットボタンを押してから、停止ボタンを押してください。</li><li>●本体内部おそうじ運転をしていませんか?(P.41)</li></ul>		
	停電復帰後、運転しない。 上下風向ルーバーが閉じない。	●復帰しても自動的に運転は開始せず、停止したままとなります。 このとき上下風向ルーバーは閉じません。 →閉じたいときは、停止ボタンを押してください。		
	停止後も運転している	<ul><li>●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの運転を続けることがあります。(最長約15分間)</li></ul>		
	勝手に動きだす。 勝手に運転が始まる、 止まる。	<ul> <li>●本体内部おそうじ運転をしていませんか?(P.41)</li> <li>●入タイマー・切タイマーを予約していませんか? 取り消すまで、毎日繰り返されます。(P.14、15)</li> <li>●コインタイマーを設定していませんか?(P.16)</li> <li>●カビみはりを設定していませんか?(P.29)</li> <li>●室温みはりを設定していませんか?(P.17)</li> <li>●「おはようチャージ 動作あり」にしていませんか?(P.11)</li> <li>予熱中は、上下風向ルーバーが開きます。</li> </ul>		

	症  状	対処法と原因
本体	勝手に動きだす。 勝手に運転が始まる、 止まる。	<ul> <li>「オートオフ 動作あり」にしていませんか? 約3時間不在と判断すると運転が止まります。(このとき、リモコンの表示は運転状態で「オートオフ」を表示しています)(P.24)</li> <li>パナソニック スマート アプリなどで遠隔操作をされていませんか?</li> <li>「遠隔操作 あり」を設定していませんか?(P.26) 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。</li> <li>HEMS (Home Energy Management System:ホームエネルギーマネジメントシステム)にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが勝手に止まることがあります。</li> <li>→「遠隔操作 なし」でお使いください。(P.26)</li> </ul>
	室内ユニット周辺の 天井や壁が黒く汚れる	<ul><li>●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。</li><li>→エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。</li></ul>
センサー	人のいる方向に風が来ない。 「風よけ」を選んでいても 風が来る。 「風あて」を選んでいても 風が来ない。	<ul> <li>熱の動きや温度変化を検知して、人がいると判断しています。次の場合には、人がいないと判断することがあります。</li> <li>じっとしている、動きが少ない状態が続く。</li> <li>ひと・ものセンサーに背を向けている。</li> <li>肌の露出が少ない。</li> <li>人の動きが背の高い家具などに隠れている。</li> <li>犬や猫などの小動物や首振り機能付きストーブなどを人と判断することがあります。</li> <li>室内ユニットの真下や真横などは、人を検知できません。</li> <li>ひと・ものセンサーで人の居場所を検知して、風向を決めています。検知してから風向を変えるまで、多少の時間差があります。(人の移動を瞬時に判断するものではありません)(P.36)</li> <li>室内ユニット付近で人を検知したときは、室内ユニット正面に人がいると認識し、「風よけ」は左右風向ルーバーを左右ワイド方向に、「風あて」は室内ユニット正面に向ける場合があります。</li> <li>冷房と暖房では左右風向ルーバーの可動範囲が異なります。冷房は暖房より可動範囲が狭くなります。</li> <li>風が家具などに直接当たって、人のいる方向に来ないときは、家具設定をして、そのエリアを避ける空調をすることができます。(P.23)</li> </ul>
	運転開始時、風がすぐ 出ない	(冷房のセンサー(パワフル、もっと設定時を除く)・風量自動設定時〉 ●室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出るのを防ぐためです。 →約1分間お待ちください。 すぐに風を出したいときは、風量手動時「においカット 動作なし」の確定後、風量自動時の設定も「においカット 動作なし」にしてください。(P.25) (暖房時) ●冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。(風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出ることがあります)
風	冷風・温風がすぐ 出ない	<ul> <li>●停止後すぐに再運転すると、約3分間、送風になります。(エアコン保護のため) →お待ちください。</li> <li>●もっとボタンを押した場合、風量、設定温度を調節範囲の最大で運転していたときは、それ以上の運転にはなりません。</li> <li>●おはようチャージで予熱中に暖房運転しても、本体が十分に暖まっていない場合は、運転ランプが点滅し、温風がすぐ出ないことがあります。</li> <li>●パワフルを設定していても、エネチャージのレベルが低いとき(P.18)は、高温の風が出るまでに時間がかかったり、高温の風にならなかったりします。</li> </ul>

## 故障かな?③

	症  状	対処法と原因		
	風がにおう	<ul><li>●じゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。</li><li>●冷房から除湿・暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。</li></ul>		
	風量が勝手に変わる	<ul><li>室内外の状況や設定温度、設定風量によって、風量が変わることがあります。</li></ul>		
		〈冷房のセンサー・風量自動・パワフル・ロング設定時〉 ●室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 (ムダを省くため)		
ı		〈除湿・冷房除湿の風量自動設定時〉 <ul> <li>運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。</li> <li>→約1分間お待ちください。</li> </ul>		
風	運転中に風が止まる	〈除湿・冷房除湿時〉 <ul> <li>室内温度が設定温度に近づくと、約5分間、運転が止まります。</li> <li>その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。</li> </ul> ●運転開始時、約30秒間送風後、風を止めることがあります。 <ul> <li>(室内温度が低いときに、冷たい風が出るのを防ぐため)</li> </ul>		
		<b>〈暖房時〉</b> <ul><li>●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転)</li><li>→しばらくお待ちください。(最長約 12分間)(P.33)</li></ul>		
	暖房の運転開始時や	●風量を ■■■ にしていませんか? 強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。 →「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。		
	運転中に風が冷たく感じる	●リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度(体感温度)が上がりすぎないように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱まりますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。		
		<ul><li>●ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり、風量が弱くなることがあります。</li></ul>		
	本体ランプが暗い	●「エコナビ」が設定されていませんか? 部屋が暗いと検知されると、少し暗めになり、明るいと検知されると元の明るさに戻ります。		
_	見にくい	<ul><li>●本体ランプの明るさを「本体ランプ暗」や「エコナビ消」に設定していませんか? (P.26)</li></ul>		
ランプ	エコナビランプ、ナノイー ランプが運転中に消える	<ul><li>■エコナビ機能、または「ナノイー」機能の異常が考えられます。</li><li>→お買い上げの販売店へご相談ください。</li></ul>		
	タイマー予約していないのに タイマーランプが点灯する、 消灯しない	●パナソニック スマートアプリなどで、遠隔操作をされていませんか? ランプは、遠隔操作で設定した運転時間中、点灯します。 →消灯させたいときは、スマートフォンなどから運転を停止させてください。		

	症  状	対処法と原因			
	受信しない	<ul> <li>●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かったりしませんか? 消耗すると、冷房などを押しても「停止」表示になります。</li> <li>→乾電池を交換してください。</li> <li>●リモコンを室内ユニットの送受信部に向けていますか?(P.8)</li> <li>●テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されていませんか?(混信して受信できない原因)</li> <li>●インバーター照明がある部屋では信号を受け付けない場合があります。</li> <li>→お買い上げの販売店へご相談ください。</li> </ul>			
	表示が薄い、出ない	<ul> <li>●何も操作しないと、バックライトは約10秒後に消えます。(乾電池の消耗を抑えるため)</li> <li>●表示部の文字の濃淡(コントラスト)を調節していませんか?(P.26)</li> <li>●乾電池が消耗していませんか?         →乾電池を交換してください。</li> <li>●+ーが逆になっていませんか?         →+ーは正しく入れてください。</li> </ul>			
リモコン	お知らせボタンや電気代 ボタンを押すと「もう一度」 の表示が出る	<ul><li>正しく送受信できなかったときや、温度や湿度の測定中に表示します。</li><li>→もう一度、室内ユニットに向けてボタンを押してください。</li></ul>			
	運転開始のボタンを押しても「停止」と表示される	●乾電池が消耗して送受信できない状態です。 →乾電池を交換してください。			
	タイマー予約ができない	●日時表示「1月1日 12:00」が点滅していませんか? →現在日時を合わせてください。(P.9)			
	リモコンの設定どおりに 運転しない	●設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、上下風向ルーバーとフィルターおそうじの動作チェック(試運転)が行われます。 その後、リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)が行われます。 すべての試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転が継続されます。			
	暖房時、リモコンで 風量調節ができない	<ul><li>■室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。 (室内温度が上がりすぎるのを防ぐため)</li></ul>			
	設定温度が勝手に変わる。 「1月1日12:00」が 点滅し、日時合わせが できない。	●乾電池が消耗していませんか? 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。			
温度表示	リモコンの設定温度と お知らせボタンで表示し た室内温度が合わない	<ul><li>■温度表示は目安としてお使いください。</li><li>●パワフル運転時の室内温度表示は、リモコンの設定温度より冷房で低め、暖房で高めになることがあります。</li><li>●パナソニック スマート アプリなどで、温度を設定していませんか?</li><li>→遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。</li></ul>			

## 故障かな? ④

	症状	対処法と原因				
	1/1	りモコンの日時が設定されていますか? →日時を設定してください。(P.9、19)				
	の表示が出る	●電気代単価 時間帯なし・ありの設定が本体とリモコンで異なっていませんか? →日時を合わせてから、設定受信をしてください。(P.20)				
電気代		●停電になったり、電源プラグを抜き差ししたりしていませんか? 本体の日時情報が消去されるため、表示できません。 →リモコンの日時合わせをしてください。(P.9) 日時情報が本体に送信されます。				
<b>会</b> 示	金額が、多い・少ない	<ul> <li>●日時は、正しく設定されていますか?</li> <li>月の電気代は、毎月1日以降に運転開始ボタンを押すまで更新されません。</li> <li>●お買い上げ時は、電気代単価 時間帯なし、27円/kWhに設定されています。</li> <li>→各ご家庭に合った電気代単価を設定してください。(P.22)</li> <li>●最大表示は64999円となり、これ以上の電気代は表示しません。</li> </ul>				
	"ブシュッ"という音	●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる 音です。				
	"ピシッ""パキッ"という音					
۱	水の流れるような"シャー" "ボコボコ"という音	<ul><li>●冷媒ガスがエアコン内部に流れている音です。</li><li>●暖房運転停止後、霜取り運転する音です。</li></ul>				
۱	"ゴー"という音	●フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に排気して いる音です。				
	"バタバタ" "ガクガク" という音	<ul><li>■エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ運転時に、フィルターそうじノズルが当たって音がすることがあります。</li><li>→エアフィルターの取り付けを確認してください。(P.31)</li></ul>				
	"ブーン"という音	●エアフィルターを掃除している音です。				
音	"ポコポコ"という音	<ul><li>●ドレンホース内の水が逆流する音です。特に、高層マンションなど、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強風が吹いているときに発生します。</li><li>→部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。</li><li>→逆流防止部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。</li></ul>				
	"シャー"という音	<ul><li>「ナノイー」が発生している音です。</li><li>→就寝時など音が気になるときは、「ナノイー」を取り消してください。(P.10)</li></ul>				
	"ピッピッ"という受信音	●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。				
	何も操作していないのに "ピー" "ピッ" "ピッピッ" という受信音	●パナソニック スマート アプリなどで、遠隔操作をされていませんか?				
	"ピピピピ"という音	<ul><li>●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。 (タイマーランプ点滅)</li><li>→約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店へご連絡ください。</li></ul>				
	"ブァー" "ブワーッ" という音 (室外ユニット)	<ul><li>●暖房運転中、室内温度がリモコンの設定温度に近づいたとき、室外ユニットで 室内温度が上がりすぎないように調節している音です。</li></ul>				

### タイマーランプが点滅するときは



#### 異常の診断コードを確認する

室内または室外ユニットに異常が発生しています。



お知らせ


(表示例)

● "ピピピピル"と鳴り 「診断」に続いて、

英数字(H □□か F □□)が表示されます。

#### お知らせ

●お知らせボタンを押さなくても"ピピピピ"という音がすることもあります。(P.54)



#### 運転の再確認をする

本体リセット

●本体電源がリセットされます。

先の細いもの ∖で押す

- 上記 ] で「診断H51」を表示したとき
  - ①エアフィルターを取りはずし、再度取り付ける(P.31)
  - ②前面パネルを閉めてから UV 手がが を押す
  - ・約5分間、運転したら、停止してください。 (エアフィルター取り付け状態確認のため)
- 3







のいずれかを押す(正常動作の確認のため)

- ●診断コード(英数字)の内容によっては、上記の操作で直る場合があります。
- タイマーランプが点滅しないとき → そのままご使用ください。 ただし、リモコンの日時合わせをして(P.9) 日時情報を本体に送信してください。
- タイマーランプが点滅するとき → 点検・修理が必要です。
  - ①運転を止めてから
  - ②再度 | おりらせ | を押して診断コード(3けたの英数字)を確認
  - ③この英数字を販売店へご連絡ください(電源プラグは抜いておいてください)

#### お知らせ

●次の表示の場合は、一時的に運転できま す。(受信音"ピピピピ")

·H27 ·H28 ·H29 ·H50 ·H51 ·H59 ·H69 ·H80 ●診断コードについて

診断コード	原因		
H51	<ul><li>●エアフィルターが、正しく付いていない</li><li>●フィルターそうじノズルの異常</li></ul>		
H51以外のH 🗆 F 🗆 🗆	●さまざまな原因が考えられます		

### 仕様について

	種類	į			冷房・暖	房兼用セパレ	ート形(イン	バーター)			
室内ユニット/ 室外ユニット品番		CS- HX285C	CU- HX285C	CS- HX365C2	CU- HX365C2	CS- HX405C2	CU- HX405C2	CS- HX565C2	CU- HX565C2		
電源		単相 1 00 V			,	単相2	単相200 V				
	電源プラク	グ形状	(1)	_	6	_		_		_	
	定格能力	カ(kW)	(0.4~	.8 ~4.2)		.6 ~4.3)		.0 ~5.4)	(0.5 ^		
	定格消費	電力(W)	5 (110~	15 1,100)		35 · 1,170)		90 · 1,720)	1,7 (120~	'20 1,810)	
冷	運転電	流(A)	5.8	50	4.4	45	4.	75	9.2	20	
房	運転音(dB:音響	響パワーレベル)	59	58	59	59	62	61	64	64	
ワラ	冷房面積の	鉄筋アパート 南向き洋室	19 m²	/12畳	25 m²	2/15畳	28 m²	<sup>2</sup> /17畳	39 m²	/23畳	
	目安	木造 南向き和室	13 m²/8畳		16 m²	16 m²/10畳		18 m²/11畳		25 m²/15畳	
	定格能力 (kW)	標準	3.6 (0.3~7.1)		4.2 (0.3~9.8)		5.0 (0.4~11.3)		6.7 (0.4~11.3)		
		低温	5.6		7.1		8.5		8.5		
	定格消費 電力 (W)	標準	690 (105~1,980)			885 (105~3,480)		)10 ·4,000)	1,6 (110~	50 4,000)	
暖		低温	1,920		3,0	)80	3,6	390	3,6	90	
房	運転電流(A) <最大>			00 0.0>	4.50 <17.72			15 ).0>	8.4 <20	40 ).0>	
	運転音(dB:音響パワーレベル)		61	59	62	61	66	63	67	65	
	暖房面積の	鉄筋アパート 南向き洋室	16 m²	/10畳	19 m²	19 m²/12畳		23 m²/14畳		30 m²/18畳	
	目安 木造 南向き和		13 m	2/8畳	15 m	15 m²/9畳		18 m²/11畳		24 m²/15畳	
通	通年エネルギー消費効率		7.1		6	6.6		7.0		6.1	
	JIS C 9612:2005		7	.2	6	.7	7.1		6	.1	
	区分名		A	4	(	2	(	2	F	=	
	質量(k	(g)	14	37	14	40	14.5	42	14.5	42	
外形寸法(高さ×幅×奥行) (mm)				室内ユニッ	ル 295×7	798×375	室外ユニ	ット 619×	799×299		

- ●電源は50/60 Hz両用です。
- ●この仕様値は、JIS C 9612:2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分を含んでいません。
- ●リモコンで「停止」のときの消費電力は0.1 Wです。(タイマー予約時、おはようチャージ・パワーセーブ(昼間)・電気 代単価(時間帯別あり)・カビみはり設定時:約1 W、室温みはり中:約3 W)
- ●パナソニック スマート アプリによるサービスご利用時、「停止」のときの消費電力は約1 Wです。
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は 販売店へご相談ください。


	種類	Į	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)						
室内ユニット/ 室外ユニット品番			CS- HX635C2	CU- HX635C2	CS- HX715C2	CU- HX715C2	CS- HX805C2	CU- HX805C2	
電源				単相200 V					
	電源プラク	グ形状		_	6	_	3	_	
	定格能力	カ(kW)	6. (0.5~	-6.4)	7 (0.5~	~7.2)	(0.5	.0 ~8.1)	
	定格消費	電力(W)	2,0 (120~			30 2,630)		000 ·3,100)	
冷	運転電	流(A)	10	). ]	12	2.7	15	5.1	
房	運転音(dB:音響		68	68	71	70	72	71	
נכי	冷房面積の	鉄筋アパート 南向き洋室	43 m²	/26畳	49 m²	2/30畳	55 m²	2/33畳	
	目安	木造 南向き和室	29 m²/17畳		32 m <sup>2</sup>	2/20畳	36 m²	2/22畳	
	定格能力 (kW)	標準	7.1 (0.4~11.4)		8.5 (0.4~11.4)		9.5 (0.4~11.4)		
		低温	8.6		8.6		8.6		
n	定格消費 電力	標準	1,850 (110~4,000)		2,420 (110~4,000)		3,000 (110~4,000)		
暖	(W)	低温	3,700		3,7	700	3,7	700	
房	運転電流(A) <最大>		9.30 <20.0>		12.2 <20.0>		15.1 <20.0>		
ניי	運転音(dB:音響	響パワーレベル)	67	69	67	71	68	71	
	暖房面積の	鉄筋アパート 南向き洋室	32 m²	/20畳	39 m²/23畳		43 m²/26畳		
	目安	木造 南向き和室	26 m²/16畳		31 m²/19畳		35 m²/21畳		
通	通年エネルギー消費効率		5.7		5.4		5.0		
	JIS C 96	JIS C 9612:2005		5.7		5.4		.0	
	区 分 名		F		G		G		
	質量(kg)		14.5	42.5	14.5	42.5	14.5	42.5	
外	形寸法(高さ (mm	×幅×奥行) i)	室内ユニット	295×7	98×375	室外ユニッ	ト 619×1	799×299	

●UV(紫外線)とAg+(銀)の効果(菌の繁殖抑制)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
エアフィルター上の菌 の繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	39 m³の試験空間にて冷房運転を2時間運転後、フィルターおそうじ運転と本体内部おそうじ運転を動作。約100分後に菌(1種類)の繁殖が99%以上抑制されることを確認。

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。



#### ※【設計上の標準使用期間】とは?

- ●運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

### ■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

	電源電圧		製品の定格電圧による				
	周波数		50 Hzまたは60 Hz				
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)				
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)				
		屋外温度	35 ℃ (乾球温度)				
環境条件		屋外湿度	40% (湿球温度24℃)				
	暖房	室内温度	20℃(乾球温度)				
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)				
		屋外温度	7℃(乾球温度)				
		屋外湿度	87% (湿球温度6℃)				
	設置条件		製品の据付工事説明書による標準設置				
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間				
貝们禾汁	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋(畳数)				
	1年間の使用日数		東京モデル				
			冷房6月2日から9月21日までの112日間				
			暖房10月28日から4月14日までの169日間				
想定時間	1日の使用時間 1年間の使用時間		冷房:9時間/日				
			暖房:7時間/日				
			冷房: 1,008時間/年				
			暖房:1,183時間/年				

●設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です▶

販売店名						
電話(	)	_				
お買い上げ日		年	月	日		

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

パナソニック エアコンご相談窓口 965H <sub>受付9時~20時</sub>

パナは ロクキュウ

0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは

0120-878-554 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

▶各地域の「修理ご相談窓口」(裏表紙)

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、 ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供い たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

#### 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ | (P.46、47) 「故障かな? | (P.48~54) 「タイマーランプが点滅するときは I(P.55) でご確認のあと、直らないときは、 運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- ●製品名 ルームエアコン
- ●品 番 CS- ○○○○ (P.6 参照)
- ●異常の内容 できるだけ具体的に
- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間 (ただし、冷媒回路については5年間です)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機 能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有 しています。

■「よく冷えない」症状で依頼される場合は

より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。





#### お知らせ音がするとき

冷房・除湿・冷房除湿が正常に運転できな い要因があります。

⇒ お知らせ音が、次のどちらかご連絡ください。

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足など
ピーピーピー	エアフィルター の目詰まりなど

お知らせ音・運転ランプの点滅は、 約3分間で止まります。

#### ●お知らせ音がしないとき

故障かな?(P.48、49)を再度ご確認の うえ、冷えない場合はご相談ください。

●冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき 停止ボタンを押す。

### **ご相談窓**

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック エアコンご相談窓口 <sub>受付9時~20時</sub>

パナは

電話 タッー (00 0120-878-692 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

11. 36-346	札幌	<b>23</b> (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀	<b>25</b> (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10	
北海道	旭川	<b>23</b> (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
地区	帯広	<b>23</b> (0155)33-8478	带広市西20条北2丁目23-3		大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	門真市松生町1-15	
	函 館	<b>23</b> (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241		奈 良	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
	青 森	<b>25</b> (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4	
	秋 田	<b>1</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
東北地区	岩 手	<b>25</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
米北地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75		出雲	<b>25</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
	福 島	<b>25</b> (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5	中国地区	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93	
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>25</b> (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14	
	群 馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
	茨 城	<b>25</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
首都圏	埼 玉	<b>25</b> (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	四国地区	香川	<b>25</b> (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	千 葉	<b>1</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
地区	東 京	<b>23</b> (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16		高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	山梨	<b>25</b> (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1		愛 媛	<b>25</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
	神奈川	<b>1</b> (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4		福岡	<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	新 潟	<b>1</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	九州地区	佐賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
	石川	<b>28</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎	<b>2</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1	
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大分	<b>25</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35	
	福 井	<b>1</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
中部地区	長 野	<b>1</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>23</b> (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3	
구마만区	静岡	<b>1</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	<b>1</b> (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3	
	愛 知	<b>1</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	沖縄地区	沖縄	<b>12</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	
	岐 阜	<b>1</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42					

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0514

#### 長年ご使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。運転中にこげ臭いにおいがする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- 重内ユーットがつかが開れてい。 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、 取り付けがゆるんでいる。
- ●その他の異常や故障がある。 ●異常な音や振動がする。

ご使用 中止

事故防止のため電 源プラグを抜いて、 必ず販売店へ点検 をご依頼ください。



家庭用エアコンにはGWP(地球温暖化係数)が675 のフロン類 (R32) が封入されています。

地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたって はフロン類の回収が必要です。

- ●これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されて いることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、 廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをし ていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

#### パナソニック株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2014